

**Bedienungsanweisung der Sicherung Typ ZZ-01  
für Zugkugelkupplungen ZSK bzw. BC**

Die richtig aufgelegte Sicherung erschwert den Diebstahl des Anhängers. Die Sicherung Typ ZZ-01 ist für die Zugkugelkupplungen von STEELPRESS bestimmt. Die Sicherungen können sowohl bei gekuppelten als auch nicht mit dem Anhänger gekuppelten Zugkugelkupplungen **ZSK** aufgelegt werden.

Die Sicherungen sind bei Zugkugelkupplungen **BC** nur gekuppelt mit dem Anhänger anzuwenden.

Zwecks richtiger Anwendung der ZZ-1:

- den Hebel der Zugkugelkupplung ZSK nach unten drücken,
- den Riegel aus der ZZ-01 herausziehen,
- die Sicherung auf die Zugkugelkupplung (mit der Aufschrift FRONT nach vorne) auflegen,
- den Riegel in die (möglichst höchst gelegene) Öffnung der Sicherung stecken,
- das Vorhängeschloss durch die Riegelöffnung stecken.

STEELPRESS Sp. z o.o.

ul. Powstańców Wielkopolskich 48      62-031 Luboń – Poznań / Polen