

**Bedienungsanweisung der Sicherung Typ ZZ-02
für Zugkugelkupplungen ZSK bzw. BC**

Die richtig aufgelegte Sicherung erschwert den Diebstahl des Anhängers.
Die Sicherung Typ ZZ-02 ist für die Zugkugelkupplungen von STEELPRESS bestimmt. Die Sicherungen können sowohl bei gekuppelten als auch mit dem Anhänger nicht gekuppelten Zugkugelkupplungen aufgelegt werden.

Zwecks richtiger Anwendung der ZZ-2:

- mit dem Schlüssel das Schloss aufschliessen und den Riegel herausziehen,
- die Sicherung auf die Zugkugelkupplung auflegen,
- den Riegel in die Öffnung der Sicherung stecken,
- das Schloss mit dem Schlüssel schliessen.

STEELPRESS Sp. z o.o.

ul. Powstańców Wielkopolskich 48 62-031 Luboń – Poznań / Polen